



## 104/2 NORMAL TENTELİ SALINCAK



### GÜVENLİK UYARILARI

- 1) Kullanım öncesinde kullanma talimatını okuyunuz.
  - 2) Ürünlerin, kurulum kılavuzu talimatlarına göre eksiksiz kurulmasına dikkat ediniz.
  - 3) Ürün yetiştirkin tarafından kurulmalıdır.
  - 4) Salıncığı kullanırken düzgün beton, asfalt veya diğer sert yüzeyler üzerinde kurulu olmasına dikkat ediniz.
  - 5) Bağlantı noktalarının tamamen eksiksiz, düzgün ve sıkı olduğundan emin olunuz.
  - 6) Bütün vida, civata ve somunların sıkılması olup olmadığını kontrol ediniz gerekliyorsa sıkınız.
  - 7) Salıncığa binen çocukların muhakkak emniyet kemelleri takılmalıdır. Montaj talimatında anlatılan, koruyucu kılıfları talimatlara uygun şekilde takılması zorunludur.
  - 8) Salıncak 3-6 yaş arası, ağırlığı maksimum 20 kg olan bebek ve çocukların kullanımına uygundur.
  - 9) Başını dik tutamayan yeni doğmuş bebekler için kullanıldığında sırt dayanağını yatar seviye ayarlanmış olması gerekmektedir.
  - 10) Çocukların yalnız başına salıncığı kullanmasına müsaade etmeyiniz.
  - 11) Her zaman ebeveyn gözetiminde kullanılmalıdır.
  - 12) Bebeğiniz veya çocuğunuz içindeyken ürünü kaldırmayın, bir yerden diğer bir yere taşımayın.
  - 13) Salıncığın hareketli kısımlarına ellerinizi sokmayın.
  - 14) Kullanmadan önce bacakların tam açılış ve kilitli konumda olduğundan emin olunuz.
  - 15) Yatış eğimini asla çocuk içindeyken ayarlamayınız
  - 16) Belli aralıklarla, vida ve bağlantılar varsa emniyet kemeri kayışlarını ve şilte/kumaş/ınider dikişlerini muhakkak kontrol ediniz. (Not: Ürünleri kullanmadan önce her zaman bu kontrollerin yapılması tavsiye edilmektedir.) Hasarlı parça var ise ürünü kullanmayınız.
  - 17) Ürün sağlam zeminlerde kullanılmalıdır ve montaj kılavuzunda gösterilen noktalardan yere montaj edilmektedir. Masa üzerinde ve dengeless zeminlerde asla kullanılmamalıdır.
  - 18) Genel Salıncak kullanım talimatı, demir iskelet kuruma talimatı ve teksiili ürünleri koruma ve temizlik talimatı çocuk
- salıncakları için de geçerlidir. Salıncığın kullanımına başlamadan önce muhakkak kullanma kılavuzunda ki tüm talimatları ÖNEMLİ:RİVAL bakım servisi haricci bir yerde yapılan bakım /onarım arabanın garanti kapsamında çıkmasına neden olur.

İmalatçı firma: AYYILDIZ BİŞİKLET GIDA VE TEM.ÜR.PAZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

Tamir bakım istasyonları:

•AYYILDIZ BİŞİKLET GIDA VE TEM.ÜR.PAZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ

Organize Sanayi Bölgesi Merkez/ Sinop

Tel : 0368 284 70 83-284 73 25 Fax: 0368 284 73 35

•YILDIZ BİŞİKLET VE MADENİ ÇOCUK GEREÇLERİ LTD ŞTİ.

Bağlar Mah. Osman paşa Cad.Hacı Osman Efendi sk. No:12

Güneşli / İstanbul


Tel: 0212 550 42 12

Fax: 0212 550 56 77

[www.ayyildizcocuk.com](http://www.ayyildizcocuk.com) - [www.yildizbebe](http://www.yildizbebe)



1) Üst borudan tutun doğru yukarı doğru çekin



2 ) Yan kısımlarda bulunan metal kancalar pimlere geçirilerek salıncak ayaklarının açılması sağlayın.



3 ) Sağ ve solda bulunan kelebek plastiğini gevşetin.



4 ) Şekilde gösterilen oklar yönünde yatağın ayarını yapın.



5 ) Sağ ve solda bulunan kelebek plastiğini ok yönün



6) Tente borusuna tente kumaşı geçirilir ve tente plastiği salıncanın üst borusundaki plastiklere oturttun